






Przedsiębiorstwo TMD  
26-600 Radom, ul. Energetyków 16  
Instrukcja montażu stojaka


tel.: 048 3606504  
048 3606557  
fax: 048 3606307  
www.tmd.pl





Podpora skrajna  
3-poziomowa




Podpora skrajna  
2-poziomowa




Belka środkowa dł 500mm, 700mm 1000mm




Uziom





Stopka



Zaślepka



Belka skrajna dł 500mm, 700mm 1000mm




Mocowanie  
segmentów stojaka




Podpory 4-poziomowe składane  
z podpór 2-poziomowych

Przekos (w przypadku segmentu 3 lub 4 półkowego o dł. 1000 mm i 700 mm)


Łącznik



Belka skrajna-mocowanie



Belka środkowa-mocowanie



Przekosy-mocowanie